





Notice de montage  
(Mounting instructions)  
Modul'ère  
6.5 x 6 x 2.8m




# 1




Détail A (Focus A)




Détail D (Focus D)



Détail B (Focus B)



Détail C (Focus C)




Vérifier le sens des pieds réglables (cf détail A)  
 Passer les câbles suivant le plan de câblage  
 Monter la structure sans serrer les vis  
 Détail des pièces page 1a

Check the direction of the adjustable feet (Focus A)  
 Pass the cable into the posts following the cabling layout  
 Do not tighten screws while mounting the structure  
 Focus of the pieces on the page 1a


V1	
V2	

# 1a

1




2




L & R

3


L & R



4




5




6

L & R



7



8




9



10

L & R



11




12



13



14




15



16

L & R



17

Lg : 1916 mm



18

Lg : 2296 mm



19

Lg : 1916 mm




20


Lg : 2296 mm




# 2




Détail A (Focus A)




Détail B (Focus B)



Détail C (Focus C)





Détail D (Focus D)




Passer les câbles suivant le plan de câblage  
 Monter la structure sans serrer les vis  
 Détail des pièces page 2a

Pass the cable into the posts following the cabling layout  
 Do not tighten screws while mounting the structure  
 Focus of the pieces on the page 2a



# 2a

1 L & R




2 L & R




3




4



5 L & R




6




7

Lg : 2116 mm



8

Lg : 1916 mm



9 L & R

Lg : 2200 mm



10 L & R

Lg : 2000 mm



11 L & R


Lg : 2280 mm



12 L & R




# Plan de câblage (Cabling layout)



Câble 3G1.5mm<sup>2</sup>  
+ gaine ICTA Ø16mm  
pour néon  
(3G1.5mm<sup>2</sup> cable +  
sheath ICTA Ø16  
for lighting)

Détail A (Focus A)



Câble 2 paire 0.9mm<sup>2</sup>  
+ gaine ICTA Ø16mm  
(Sheath ICTA Ø16 for  
push bar)

Gaine ICTA Ø16mm pour  
lecteur de badge  
(Sheath ICTA Ø16 for  
badge reader)


Câble barre  
anti-panique  
(Push bar cable)

Câble 4G1.5mm<sup>2</sup>  
+ gaine ICTA Ø20mm  
pour détecteur  
(4G1.5mm<sup>2</sup> cable +  
sheath ICTA Ø20 for  
detector)


Cable Cuivre nu 25mm<sup>2</sup> pour Terre  
(Earth connector)

Cable alimentation générale  
(Power cable supply)


# 3



Détail A (Focus A)




Détail B (Focus B)






Vous placez d'abord la charnière sur le cadre et le vissez  
 Vous vissez les 2 tôles intérieures de porte avec les vis V5 et V6

You first position the hinge on the frame and screw it  
 You screw the two metal sheets inside the door with the screws V5 et V6




Détail C (Focus C)




V4	
V5	
V6	


# 4a



Détail A (Focus A)



Détail B (Focus B)



Vous avez deux trous sur le pavé bas du poteau (Détail B).  
L'extérieur doit recevoir le cadre métallique et l'intérieur reçoit l'habillage de verre.  
Mettre 3 vis inviolables par habillage

(Focus B) You have two holes on the bottom of the post  
The exterior one should receive the metal railing cladding and the interior one should receive the glass cladding  
Use 3 anti-theft screws by cladding


V5







# 4b

Détail A (Focus A)




Détail B (Focus B)




Détail D (Focus D)



Détail C (Focus C)



Vous avez deux trous sur le pavé bas du poteau. L'extérieur doit recevoir le cadre barreaudé et l'intérieur reçoit l'habillage de verre. Vous devez couper le petit tube qui est du côté du sol (détail D). Une pièce en plastique sera insérée à l'intérieur pour régler le niveau.(Détail D) Installer un joint de caoutchouc noir à l'intérieur du U soudé qui reçoit le verre. Coller les rondelles sur les pavés (voir Fig 1,2,3 et 4) Fixer la partie fixe (fig 1) du pavé sur la structure.  Les 2 fixations du pavé vers l'intérieur.


You have two holes on the bottom of the post. The exterior one should receive the metal railing cladding and the interior one should receive the glass cladding (Focus D) You have to cut the small tube that is on the side of the floor A small plastic piece will be added inside to regulate the level (Focus D) Install a black caoutchouc joint inside the welded U which receive the glass Stick the washers to the wedges (Fig 1,2,3 and 4) Place the fixed part (Fig 1) of the wedge on the structure  2 fixings of the wedge to the inside

Fig 1




Fig 2



Fig 3





Fig 4



V5



V7



V8



V9



# 5

Fig 1 (Sketch 1)




Fig 2 (Sketch 2)




Fig 3 (Sketch 3)






Fig 4 (Sketch 4)



Détail A (Focus A)



Régler les niveaux de l'abri (Fig 1 et 2)  
 et fixer les pieds avec V1  
 Vérifier les diagonales (les côtes A et B  
 doivent être égales)(Fig 3 et 4)  
 et mettre les poteaux de niveau.

Serrer les vis de la structure

Sceller les pieds au sol :

- Percer le béton avec un foret Ø14mm
- Remplir les trous de résine chimique
- Mettre V10 dans le trou en tournant
- Serrer l'abri avec V11

Adjust the shelter's levels (sketches 1 and 2)  
 and set the feet with V1  
 Check the diagonals (A and B have to be similar)  
 (sketch 3 and 4) and level the posts

Tighten the screws of the structure

Seal the plates into the ground:  
 Into asphalt:

- Drill into the concrete with a 14mm drill bit
- Full up the holes with chemical resin
- Introduce V10 in the hole, circling
- Tighten the shelter with V11

V1




V10



V11




# 6




Détail A (Focus A)


Détail B (Focus B)



Détail D (Focus D)



V13




V5

V14



Détail C (Focus C)



V12


Vous pouvez installer le tableau électrique à l'intérieur de l'abri  
 Vous installez le ferme-porte en haut de la porte et l'ajustez comme nécessaire

You can install the switchboard inside the shelter  
 You install the door closer at the top of the door, and adjust it as needed


V4		V12	
V5		V13	
		V14	




# 7




Détail A (Focus A)



Détail B (Focus B)



Détail C (Focus C)



Suivre l'ordre des tôles (1,2,3)  
 Perçer le chéneau et la tôle avec un foret Ø7  
 Quand les tôles de toit sont placées, les pontets en plastique blancs viennent sous la tôle.  
 Quelqu'un doit être à l'intérieur de l'abri tandis que l'autre est sur le toit à percer.

Install the roof metal sheets in the order as follows (1,2,3)  
 Drill the gutters and the metal sheet with a Ø7mm drill bit  
 Then, the metal sheets are positioned and the white plastic triangles come under the metal sheet.  
 Somebody has to be inside the shelter while another one drills from the roof



V15	
V16	
V17	
V18	
V19	
V20	